

THView 操作手冊(V1.06)

(一)畫面說明



1. 曲線數值及時間顯示區域
2. 時間軸顯示設定
(顯示刻度可選擇之項目為 1 時/2 時/4 時/8 時/1 天/1 周/1 月/自訂/自動)
3. 主要功能列
4. 曲線畫面功能鍵
5. 功能切換頁

(二)功能列說明：

檔案

- 開啟檔案：選取想要觀看的檔案
- 儲存曲線：儲存目前曲線畫面上的曲線
- 預覽列印：預先觀看要列印的曲線畫面
- 匯出資料：將目前開啟的檔案另存為CSV檔

檢視

- 以勾選方式選擇要在曲線畫面顯示的參數

設定

- 曲線顏色/線條式樣：修改曲線顏色及粗細
- 曲線背景：選擇曲線圖背景顏色
- 曲線顯示刻度設定：設定Y軸的上、下限刻度值
- 曲線標題輸入
- 鼠標追蹤設定

說明

- 關於：軟體版本說明

● 曲線畫面功能鍵

列印：列印目前曲線畫面上的曲線

儲存：儲存目前曲線畫面上的曲線

左右功能鍵：切換曲線頁面，上一頁及下一頁。

● 功能切換頁

曲線：可顯示所讀取之檔案的曲線畫面



資料：可顯示組成曲線之原始數據

The screenshot shows the THview V0.9 software interface with the '資料' (Data) tab selected. The table displays the raw data points for temperature and humidity over time. The columns are: 日期 (Date), 時間 (Time), TEMP_PV, TEMP_SV, HUMI_PV, and HUMI_SV. The data is organized into a table with 20 rows of data points. The status bar at the bottom indicates '完成，共4876筆資料' (Completed, total 4876 data points).

日期	時間	TEMP_PV	TEMP_SV	HUMI_PV	HUMI_SV
15/04/30	17:13:40	20.28	20.00	39.96	30.00
15/04/30	17:13:45	20.28	20.00	39.96	30.00
15/04/30	17:13:50	20.28	20.00	39.96	30.00
15/04/30	17:13:55	20.28	20.00	40.03	30.00
15/04/30	17:14:00	20.28	20.00	40.03	30.00
15/04/30	17:14:05	20.28	20.00	40.03	30.00
15/04/30	17:14:10	20.28	20.00	40.03	30.00
15/04/30	17:14:15	20.28	20.00	39.96	30.00
15/04/30	17:14:20	20.28	20.00	39.96	30.00
15/04/30	17:14:25	20.28	20.00	39.92	30.00
15/04/30	17:14:30	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:14:35	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:14:40	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:14:45	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:14:50	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:14:55	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:15:00	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:15:05	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:15:10	20.29	20.00	39.98	30.00
15/04/30	17:15:15	20.30	20.00	39.93	30.00
15/04/30	17:15:20	20.30	20.00	39.93	30.00
15/04/30	17:15:25	20.30	20.00	39.93	30.00
15/04/30	17:15:30	20.30	20.00	39.93	30.00

連結檔案：

可將不同記錄檔案內的數據資料做連結，並以曲線方式呈現。

加入檔案：加入想要連結的檔案。

(欲連結之檔案的時間不可比被連結之檔案時間早)

匯出檔案：匯出合併後的檔案。

清空：將欲連結的檔案，從檔案清單上刪除。

