

AT48 使用方法說明

(一)配線方式


1-1.操作電源 AC110V 或 220V。 (110V 接腳：5 & 9、220V 接腳：1 & 5)

1-2.若入力選擇為熱電偶(T.C)；則接腳：2(+) & 3(-)

若入力為白金電阻(PT100Ω)；則接腳：4(A) & 3(B) & 2(B)

1-3.輸出為 SSR 接點；則接腳：6(+) & 8(-)

1-4.輸出為 RELAY 接點；則接腳：6(共點) & 7(常開) & 8(常閉)



(圖一)



(圖二)

(二)操作方法

2-1.移動選鈕使紅色指針調整到預控制的溫度值。

2-2.如輸出方式選擇 RELAY 接點，則電源送電後，C-L 導通紅色 LED 點亮；溫度超過設定值後，C-H 導通紅色 LED 熄滅；如此反覆控制以達到控溫效果。

2-3.如輸出方式選擇 SSR 接點，則負載通電時紅色 LED 點亮，並由控制器自動調節輸出比例以達到控溫效果。